

Link do produktu: <https://www.dartlex.pl/silikonowa-forma-koszyk-airfryer-frytkownicy-beztuszczowej-powietrznej-20-p-967.html>



Silikonowa Forma Koszyk AirFryer Frytkownicy Beztuszczowej Powietrznej 20

Cena	14,77 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	104536
Kod EAN	8434581045365
Szerokość produktu	20 cm
Cechy dodatkowe	możliwość mycia w zmywarce
Rodzaj	DO FRYTKOWNICY
Kod producenta	104536
Liczba sztuk	1 szt.
Marka	Dartlex
Długość (cm)	20
EAN (GTIN)	8434581045365

Opis produktu

FORMA SILIKONOWA DO FRYTKOWNICY BEZTŁUSZCZOWEJ

❑ Czy wyobrażasz sobie pyszne frytki bez nadmiaru tłuszczu? Teraz to możliwe!

❑ Zaoszczędź czas, zdrowie i gotówkę dzięki uniwersalnemu wkładowi do frytkownicy bezolejowych piekarnika kuchenki mikrofalowej.

❑ Te silikonowe foremki są absolutnie idealna do pieczenia, duszenia, smażenia i podgrzewania na szybko.

❑ Zapomnij o kłopotliwym smażeniu w głębokim oleju i o zbyt suchych potrawach!

❑ Ciesz się pysznymi potrawami, które są równie dobre jak te z tradycyjnej frytkownicy, piekarnika, ale bez obawy o nadmiar tłuszczu.

❑ Nie trać więcej czasu na czyszczenie tłustych patelni! Przygotowane w niej jedzenie, **nie przywiera do dna**, mięso jest **niesamowicie soczyste**. Zastosuj **silikonowy koszyk z właściwościami nieprzywierającymi**.

❑ Foremki nadaje się również do pieczenia ciasteczek.

❑ Wkład jest **wielokrotnego użytku**, wystarczy ją umyć pod bieżącą wodą lub **włożyć do zmywarki**.







- **BEZPIECZNY I TRWAŁY:** Kosz do frytkownicy wielokrotnego użytku wykonany jest w 100% z silikonu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, jest nietoksyczny, nie zawiera BPA, jest odporny na zarysowania, ścieranie, olej, rozdarcia i zabrudzenia.
- **ŁATWY W UŻYCIU:** Silikonowy kosz z uchwytami po obu stronach umożliwia łatwe wyjmowanie i przenoszenie jedzenia na talerz lub miskę za pomocą silikonowych rękawiczek, zapobiegając natychmiastowym poparzeniom po upieczeniu.
- **Odporne na ciepło i nieprzywierające:** akcesoria do pieczenia w frytkownicy mają dobrą odporność na ciepło i wytrzymują temperatury do 230°C. Ciesz się zdrowymi i pysznymi smażonymi potrawami, które nie pozostawiają lepkich i palących pozostałości.

Poprawia smak potraw

Wkłady idealnie sprawdzają się podczas pieczenia, smażenia czy duszenia.

Wygoda

Wkłady silikonowe chronią przed uporczywymi zanieczyszczeniami, dzięki czemu unikniesz czasochłonnego szorowania frytkownicy, **oszczędzając w ten sposób wodę** oraz środki czystości.

Nie trać więcej czasu na czyszczenie tłustych patelni! Przygotowane w niej jedzenie, **nie przywiera do dna**, mięso jest **niesamowicie soczyste**. Zastosuj **silikonowy koszyk z właściwościami nieprzywierającymi**.

Wkład jest **wielokrotnego użytku**, wystarczy ją umyć pod bieżącą wodą lub **włożyć do zmywarki**.





Cechy produktu:

- Wkład silikonowy wielokrotnego użytku do frytkownicy.
- Odporny na ciepło, może wytrzymać temperatury do 230°C.
- Łatwe utrzymanie frytkownicy w czystości: wkładka może skutecznie utrzymać frytkownicę z dala od resztek jedzenia, sprawia, że sprzątanie jest bardzo proste, a frytkownica i jej powłoka będą czyste jak by były nieużywane.
- Przystosowany do mycia w zmywarce.
- Kształt: kwadrat.
- Wymiary: podstawy - 19 x 19 cm, góra - 20 x 20 cm.
- Wysokość bez uchwytów 5 cm, z uchwytami 6,5 cm,
- Kolor: beżowy

